


Sistema di pulizia delle grondaie

Descrizione

Il sistema di pulizia delle grondaie rimuove foglie, sporco e altri detriti rapidamente e facilmente senza dover salire sul tetto. Per farlo, si gonfia un tubo di pulizia piatto. A causa della sua espansione, le impurità vengono sollevate e trasportate verso l'esterno su entrambi i lati della grondaia.




Assemblea:

1. **Pulisci bene la grondaia.**
2. **Taglia il tubo di pulizia** (lunghezza variabile) [Blu] alla lunghezza richiesta (lunghezza per il taglio misurata 5 cm dal tubo di scarico – vedi istruzioni di montaggio).
3. Scatta l'estremità tagliata con una clip di blocco.
4. Posiziona il lato **valvola "A"** nella direzione dello scarico.
5. Incolla il tubo di pulizia (secondo le istruzioni di installazione) nella grondaia.
6. Avvita il tubo di alimentazione (a variazione di lunghezza) [rosso] nella valvola del tubo di pulizia.

Instradamento del tubo di alimentazione:

Situazione dell'installazione	Installazione
Uscita di scarico tramite corridoio	Fai passare il tubo di alimentazione attraverso il tubo di scarico della grondaia.
Scarico sotto il pavimento	Collega il tubo di alimentazione all'esterno del tubo di scarico. (Consigliamo le fascette di cordi)

Strumenti necessari Per il montaggio:



Adesivo spray

Processo di pulizia:

Strumenti necessari Per il processo di pulizia:




Mantice

oppu
re



Pompa
d'aria

oppu
re



Compressor
e

1. Collega il mantice, la pompa d'aria o il compressore al fondo della valvola del tubo di alimentazione.
2. Gonfia il tubo per la pulizia.
3. Il tubo di pulizia si espande e spinge i contaminanti verso l'alto.

Questi scorrono a sinistra e a destra lungo la metà superiore del tubo oltre il bordo della grondaia fino a terra.

4. Scollega il mantice, la pompa d'aria o il compressore dalla valvola e lascia il tubo di alimentazione **aperto**.

(Il peso dell'acqua piovana fa fuoriuscita l'aria dal tubo di pulizia, così che torni piatta e torni alla sua posizione originale.)

Questo significa che la loro grondaia è di nuovo pulita senza dover salire sul tetto

Nota: Il miglior risultato di pulizia si ottiene con piogge leggere.
A causa della lunghezza variabile del tubo di alimentazione, l'altezza della grondaia non conta.
Il tubo di alimentazione può essere esteso fino a 100 m. Non serve una scala, un ascensore o una costosa azienda di pulizie – e questo per i prossimi 15 anni di garanzia qualità/produttore.